# ユーザーズマニュアル



### プログラミング:

Mark Xiaomai Robert Bocquier

### インダストリアライゼーション:

Nicolas Dubois

#### マニュアル:

Robert Bocquier Glen Darcey Tomoya Fukushi Randy Lee Jérôme Parrod

### デザイン:

Glen Darcey Axel Hartmann Morgan Perrier

© ARTURIA SA - 2013-2014 - All rights reserved. 30, Chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan FRANCE http://www.arturia.com

本マニュアルに記載されている情報は、予告なく変更されることがあり、Arturia が責任を負うものではありません。本マニュアルに記載されているソフトウェアは、ライセンス契約、または機密保持契約の元に提供されています。ソフトウェア・ライセンス許諾は、合法的な使用での期間と条件を明記しています。本マニュアルの内容の一部は、Arturia S.A.の書面による許諾無しにいかなる形式、でも購入者の個人使用以外で複製することはできません。本マニュアルで引用されたその他すべての製品、ロゴ、会社名は各社の登録商標です。

### Arturia BeatStep をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます!

このマニュアルは、Arturia の BeatStep パッドコントローラー / アナログシーケンサーの機能と動作について説明しています。

本パッケージには以下が含まれています。:

- BeatStep パッドコントローラー:1台
- USB ケーブル:1本
- MIDI アダプター・ケーブル:1本
- BeatStepのクイックスタートガイド。このマニュアルのフロントカバーの内側には、BeatStep の商品 登録を行うために必要となるシリアルナンバーとレジストレーションコードが記載されています。 大 切に保管してください。

登録情報は慎重に保管してください! これには、オンラインレジストレーション・プロセスに必要なシリアルナンバーが含まれています。BeatStepをレジストレーションすると以下の利点があります。:

- BeatStepのマニュアル、MIDIコントロールセンター・ソフトウェアのダウンロードが可能になります。
- BeatStepの所有者に認定され、将来的な特典のオファーを受け取ることができます。

### スペシャルメッセージ

#### 仕様変更について:

本マニュアルに含まれる情報は、印刷した時点で正しいと思われるものです。しかし、Arturia は仕様更新に伴う内容の変更、修正等を事前の告知なく行う場合があります。

#### 重要:

感電、破損、火事あるいは他の危険からの大怪我や死に至る可能性を回避するために下にリストアップされている基礎的な注意事項に常に従ってください。

本機は、ヘッドフォンとスピーカーの両方、またはどちらか一方を使用して、聴覚障害を起こすほどの大音量に設定出来る場合があります。そのような大音量や不快に感じるほどの音量で長時間本機を操作、演奏しないでください。

難聴、もしくは耳鳴りなどを自覚した場合には、直ちに専門家の診断を受けてください。

#### 注意:

知識の不足による、誤った操作から発生する問題に対してのサポートは、保証の対象外となり、料金が発生します。まずこのマニュアルを熟読し、販売店とご相談の上、サポートを要求することをお勧めします。

### 注意事項としては以下を含みますが、これらに限定されるものではありません。:

- 1. 取扱説明書を良く読んで、理解してください。
- 2. 楽器本体に表示されている指示に従ってください。
- 3. 楽器や周辺機器を清掃する場合は、まず電源やUSB等全てのケーブルを外してください。また、清掃の際は、乾いた柔らかい布を使用してください。ガソリン、アルコール、アセトン、テレピン油その他有機溶剤は使用しないでください。液体クリーナー、スプレー洗剤、濡れ布巾なども使用しないでください。
- 4. 楽器を浴室やキッチン、プールなど水気の多い湿った場所で使用しないでください。
- 5. 楽器を落下の危険性がある、不安定な場所に置かないでください。
- 6. 楽器の凹みを埋めたり、穴や隙間を塞がないで下さい。これらは、加熱から本体を守るための空気の循環用のものです。また、楽器を発熱体の近くや、風通しの悪い場所に置かないで下さい。
- 7. 楽器の筐体を開けたり、異物を挿入したりしないで下さい。火災や感電の原因になります。
- 8. いかなる液体も楽器に吹き付けないで下さい。
- 9. 修理の際は正規サービスセンターに持ち込んで下さい。自身で蓋を開けたりカバーを開けると、保証 の対象外となります。不正な調整は、故障や事故の原因になります。
- 10. 雷発生時には、楽器を使用しないで下さい。距離が離れていても感電の恐れがあります。
- 11. 楽器を直射日光に当てないでください。
- 12. ガス漏れが発生している場所付近で楽器を使用しないで下さい。
- 13. Arturiaは本製品の不適当な使用方法に起因する故障、破損、データ損失にも責任を持ちません。

## もくじ

1	はじめに	8
2	BEATSTEP について	9
:	2.1 ファーストステップ : 接続する	9
	2.1.1 コンピューターとBeatStep を接続して使用する	9
	2.1.2 MIDI や CV/GATE プロダクトとBeatStepを接続して使用する	9
	2.1.3 iPad とBeatStep を接続する	
:	2.2 フロントパネルについて	
	2.2.1 Level/Rate/Transpose エンコーダー	11
	2.2.2 エンコーダー	11
	2.2.3 パッド	
	2.2.4 トランスポート・コントロール	
	2.2.5 モード・ボタン	
	2.2.6 RECALL/STORE ボタン	
	2.2.7 SHIFT ボタン	
	2.2.8 CHAN ボタン(グローバル MIDI チャンネル)	
2	2.3 サイドパネルについて	13
	2.3.1 Gate/CV アウトプット	13
	2.3.2 MIDI コネクション	13
	2.3.3 USB/DC インプット	
:	2.4 リアパネルについて	13
3	BEATSTEP の基本的な操作	14
	3.1 デフォルトのプリセット	14
	3.2 プリセット、またはシーケンスをリコール	
	3.3 プリセット、またはシーケンスを保存	
	3.4 グローバル MIDI チャンネルを変更する	
4	MIDI コントロールセンター	17
	4.2 インストールとロケーション	
	4.3 接続	
	4.5 MIDI コントロールセンター・マニュアル	
5	BEATSTEP コントローラーの設定を編集する	
,	5.1 MIDI コントロールセンターで、MIDI プリセットを作成する	
	5.1.1 概要: BeatStep プリセットとは? 5.1.2 パッドに 2 つの値の MIDI CC # を切り替えるように割り当てる	
	5.1.2 ハットに 2 つの値の MIDI CC # を切り替えるように割り当 Cる	
	- <i>5.1.3 - エンコーターに 2 つい恒の MIDI CC # をコントロール 9 るよう割りヨ C る</i> 5.2 - プリセットの保存と呼び出し	
,	5.2.1 BeatStep プリセットに新しい設定を保存する	
	5.2.2 MIDI コントロールセンターで BeatStep のフロントパネルのエディットをリコール	
	5.2.3 ワーキングメモリーに BeatStep プリセットをリコール	
ļ	5.3 グローバル・パラメーター	
	5.3.1 グローバル・チャンネル	
	5.3.2 CV/Gate チャンネル	
	5.3.3 ノブ・アクセラレーション	
	5.3.4 パッドベロシティ・カーブ	
į	5.4 パフォーマンス・データ	

	5.4.1	シーケンサー・チャンネル	
	<i>5.4.2</i>	全体のトランスポーズ	
	<i>5.4.3</i>	パターン・モード	
	<i>5.4.4</i>	レガート	
	<i>5.4.5</i>	スケールタイプ	
	<i>5.4.6</i>	スウィング	
	5.4.7	ゲートタイム	
		-ケンスデータ	
	5.5.1	ステップサイズ	
	5.5.2	パターンレングス	
		プレート管理: SAVE、DELETE、IMPORT、EXPORT等	
		-ケンス・ウィンドウ	
	<i>5.7.1</i>	<u>楽譜表示(ノーテーション)</u>	
	5.7.2	音名	
	<i>5.7.3</i>	ステップ オン/オフ	
		-ザースケール	
6	シーケン	サーの操作について	29
	c 1 - 7 -	- -ップシーケンサーとは?	20
		TSTEP シーケンサーのキャラクター	
	6.2.1	スケールは何をするのか	
	6.2.2	スケールタイプ	
	6.2.3	シーケンスのルート音の決定方法	
	6.2.4	オールノートオフ・コマンドを送る方法	
	6.3.1	ーンのエディット	
	6.3.1 6.3.2	・エンコーターを使用してヒッテのエティット	
	6.3.2 6.3.3	ハットを使用してシーケンスステップのオン/オフを決定する シーケンスパラメーターの設定	
	<i>0.3.3</i> 6.3.3.1	シークンスパンスーターの設定	
	6.3.3.2	パターン・モード	
	6.3.3.3	ステップサイズ	
	6.3.3.4	パターンレングス	32
	6.4 同期	月(シンクロナイゼーション)	
	6.4.1	マスター	
		スレーブ	
		I コントロールセンターでのみ見られるシーケンス・セッティング	
		シーケンサー・チャンネル	
		スウィング	
		ゲートタイム	
	6.5.4	ユーザースケール	
	6.5.5	レガート	
	6.5.5.1 6.5.5.2	レガート・オフ レガート・オン	
		-	
7	CV/GAT	E 、または MIDI インターフェイスとして使用する	36
	7.1 USE	3/MIDI 機能	36
		ISB と MIDI 出力ポート	
		種類の接続方法 : それぞれが独自のデータ	
		シーケンサーのチャンネル設定(MIDI コントロールセンターのみ)	
		'GATE の操作	
		:V/Gate 信号のためのソースを選択	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		PeatStep CV/Gate のスペック	

8 7	デフォルトセッティング	38
9 A	ARTURIA BEATSTEP – LEGAL INFORMATION	39
9.1	FCC INFORMATION (USA)	39
9.2	CANADA	39
9.3	EUROPE	39

### 1はじめに

Arturia BeatStep をお買い上げいただきましてありがとうございます。BeatStep は、パッド/エンコーダー・コントローラーの組み合わせによって、USBや MIDI、CV/GATE による接続が可能な無限の可能性とセットアップ・オプションを持つアナログスタイルのステップシーケンサーです。

我々は、このマニュアルでBeatStepを使いはじめる前に、いくつかのわかりやすい使用例を紹介します。 BeatStepは、一見シンプルに見えますが、本格的に活用し、システムに統合するために多くの方法があります。BeatStepによって音楽的なインスピレーションとクリエイティビティの新しい道を切り開くことができるでしょう。

定期的に弊社ウェブページ(www.arturia.com)をチェックして、最新のファームウェア、エディター、チュートリアルやその他のサポートファイルをダウンロードしてください。


我々が開発した時と同じくらいBeatStepを使用して楽しんで頂けることを願っています。

### 2BEATSTEP について

### 2.1 ファーストステップ : 接続する


上述したようにBeatStepは、多くの種類のギアで多くの方法で使用することができます。以下にセットアップの例をいくつか示します。:

#### 2.1.1 コンピューターとBeatStep を接続して使用する



もっとも基本的な使用例は、BeatStep は、USB規格に準拠しているので、USB ポートのあるコンピューターと接続をし、様々なアプリケーションの入力デバイスとして使用する事ができます。Arturia の MIDI コントロールセンター・ユーティリティは、BeatStep のエンコーダーとパッドが送信するMIDI コマンドを定義するために使用することができます。

### 2.1.2 MIDI や CV/GATE プロダクトとBeatStepを接続して使用する




BeatStep は、データを送受信することができ、コンピューターの USB ポートからのバスパワーで動作します。コントロール情報は、 BeatStep のMIDI ポートとCV/GATE コネクターから他のデバイスに送信することも可能です。お気付きのように、これは最もシンプルなシステムからの拡張版といえます。

### 2.1.3 iPad® とBeatStep を接続する



カメラコネクション・キットを使用することでiPadの入力デバイスとしても使用できるようになります。例えば、Arturia のiMini、iSEM などのコントローラーとして使用できるようになります。すでに iPadを持っていて、これらのアプリケーションをお持ちでない場合、すぐに購入して試してみてください!これらは非常に手頃な価格で、クラシックなシンセサイザーを忠実に再現するArturia の評判の技術を使用して開発されました。

### 2.2 フロントパネルについて



1.	レベル/レート/トランスポーズ・エンコーダー	(セクション <u>2.2.1</u> へ)
2.	エンコーダー	(セクション <u>2.2.2</u> へ)
3.	パッド	(セクション <u>2.2.3</u> へ)
4.	トランスポート・コントロール	(セクション <u>2.2.4</u> へ)
5.	モード・ボタン	(セクション <u>2.2.5</u> へ)
6.	RECALL/STORE ボタン	(セクション <u>2.2.6</u> へ)
7.	SHIFT ボタン	(セクション <u>2.2.7</u> へ)
8.	CHAN ボタン	(セクション 2.2.8 へ)

#### モードとは?

トップパネルにある 17 個のエンコーダーと 16 個のパッドは、選択したモードによって 2 つの主な機能があります。: コントローラー(CNTRL)とシーケンサー(SEQ)

使用中のモードは、パッドや、CNTRL/SEQ ボタンの色で表示されます。:

- 赤=> CNTRL
- 青=> SEQ

CNTRL/SEQ ボタンを押すことで、いつでもこれらのモードを切り替えることができます。モード・ボタンの詳細についてはセクション 2.2.5 を参照してください。

#### 2.2.1 Level/Rate/Transpose エンコーダー

この大きなエンコーダーは、選択したモードにより3種類の機能を使用できます。:

- CNTRL モードでは、デフォルトでマスターレベルをコントロールしますが、他のパラメーターをコントロールするためにアサインすることも可能です。
- SEQ モードでは、テンポを変更しますが、SHIFT ボタンを同時に使用するとシーケンス全体を半音階ステップでトランスポーズします。

#### 2.2.2 エンコーダー

16個の"エンドレス"エンコーダーは非常に汎用性があります。

- CNTRL モードでは、すべての機能をプログラム可能なエンコーダーになります。
- SEQ モードでは、対応するステップのノートを設定します。

#### 2.2.3 パッド

また、モードは 16 個のベロシティ&プレッシャーセンシティブ・パッドの機能も切替えます。

- CNTRL モードでは、ほぼどんなMIDI 関連の機能でもアサインすることができます。
- SEQ モードでは、シーケンスのステップの有効/無効を決定します。SHIFT ボタンと使用することでプレーモード、タイミング値、入力スケールやシーケンスの長さを設定することができます。

#### 2.2.4 トランスポート・コントロール

PLAY/STOP ボタンは、MIDI マシンコントロール・メッセージを使用してシーケンサーをコントロールします。(EXT SYNC ボタンが点灯していない場合:セクション <u>2.2.5</u>参照)DAWがMMC コマンドに反応しない場合は、他の MIDI メッセージを送信することも可能です。変更を必要とする時は、Arturia の MIDI コントロールセンター・ソフトウェアを使用してください。

STOP ボタンの機能は明らかです。PLAY ボタンは、PAUSE/CONTINUE ボタンとしても機能します。再生中のシーケンスを一時停止し、数秒後に再びシーケンスを開始させるにためには、PLAY ボタンを使用します。

#### 2.2.5 モード・ボタン

この2つのボタンには重要な機能があります。

- CNTRL/SEQ ボタンによって 2 つのモード間を切替えます。トップパネルのLEDの色でアクティブになっているモードを表示します。: CNTRL モードは赤、SEQ モードは青です。
- EXT SYNC ボタン: マスター/スレーブ状態を切替えます。外部シンク・モードが有効な場合、このボタンが点灯します。

次の4種類のボタンは、パッドとの組み合わせのみで使用することができます。

#### 2.2.6 RECALL/STORE ボタン

- RECALL を押しながらパッドを選択すると 16 個のプリセットの中から 1 つをロードすることができます。
- STORE を押しながらパッドを選択すると使用中のプリセットを保存することができます。

### 2.2.7 SHIFT ボタン


SHIFT ボタンは、SEQ モードでのみ有効になり、パッドで再生モード、タイミング値、やエンコーダーの入力スケール等の値を設定できるようになります。

### 2.2.8 CHAN ボタン(グローバル MIDI チャンネル)

CHAN ボタンを押しながらパッドを選択することでグローバル MIDI チャンネルを設定することができます。

注: SEQ モードでのみ動作し、ボタンとの組み合わせで行われる操作があります。SHIFT ボタンと CHAN ボタンの両方を押したまま操作をするとシーケンスの長さを設定するために 16 個のパッドを使用する事ができます。

### 2.3 サイドパネルについて



#### 2.3.1 Gate/CV アウトプット

Tこれらは通常、Arturia の強力なモノフォニック・シンセサイザー(MiniBruteやMicroBrute)などの外部デバイス、またはモジュラー・シンセサイザーに電気信号を送信する際に使用されます。

#### 2.3.2 MIDI コネクション

外部の MIDI 対応機器にあらゆる種類のコントロール信号を送信するために同梱の MIDI アダプターを使用してください。 BeatStep の各エンコーダーとパッドは、特定の MIDI データを送信するように独立して設定することができます。

#### 2.3.3 USB/DC インプット

このジャックは、コンピューターへのデータ送受信、および電源の供給を受けるために接続することができます。BeatStepは、コンピューターが無くてもコントローラーのプリセットとシーケンスを使用することができ、汎用のUSB 充電器によって使用することも可能です。

### 2.4 リアパネルについて

BeatStep はポータビリティに優れており、ユーザーの行きたい場所どこにでも持って行き使用することができます。そのため、万が一の盗難を防ぐために盗難防止用のケンジントンロックを用意しました。

## 3BEATSTEP の基本的な操作

### 3.1 デフォルトのプリセット

プリセットとシーケンスは、"白紙状態"のセッティングを提供し、クリエイティブな設定の出発点となるようデフォルトから始めることができます。

CNTRL モードでは以下のようになります。

- エンコーダーは、MIDI CC 番号を送信するように割り当てられています。
- パッドは半音階でサウンドを演奏するように割り当てられています。
- トランスポート・ボタンは、MMCによって"STOP"と"START"コマンドを送信します。
- すべては、グローバル MIDI チャンネルで送信するように設定されています。

注:グローバル MIDI チャンネルのデフォルト値は、チャンネル 1 です。チャンネルの変更方法にかんしてはセクション 3.4 に記載されています。

SEQ モードでは以下のようになります。

- パッドはすべて同じ MIDI ノートに設定されています。(C3、またはMIDI ノート#60)
- シーケンス内のすべてのステップが有効になっています。
- 各シーケンスは 16 ステップのパターンレングスを有しています。
- エンコーダーは、中間点、または"ゼロ"からトランスポートを開始します。
- エンコーダーのピッチエディットにはクロマチック・スケールが使用されています。
- 再生モードはフォワード(FWD)に設定されています。
- ステップサイズは 1/16 に設定されています。

以下の SEQ モード・パラメーターは、シーケンスごとではなくグローバルです。すべてのシーケンスに有効です。デフォルト値は次の通りです。

- レガートはオフに設定されています。
- ゲートタイムは 50% に設定されています。
- スウィング率は50%に設定されています。


<u>チャプター 5</u> では、コントローラーのそれぞれが、ご使用のシステムをコントロールするために正確な MIDI データを送信するように BeatStep を設定するための MIDI コントロールセンター・ソフトウェアの使用方法を説明します。

<u>チャプター 6</u> では、シーケンスの編集の基本をカバーし、SEQ モードでの各パラメーターについて詳細に 説明し、フロントパネルからは使用できないシーケンサーのパラメーターにアクセスするために MIDI コント ロールセンター・ソフトウェアを使用する方法を説明します。

各コントロールのデフォルト設定の完全なリストを確認するには チャプター 8 を参照してください。

### 3.2 プリセット、またはシーケンスをリコール

いくつかプリセットを作成した後に、パーソナライズしたプリセットのセッティングを素早く切り替えることができるようになります。それはとても簡単です。: "RECALL"ボタンを押したままパッドの 1 つを押してください。



CNTRL モードで RECALL ボタンを押しながらパッド 2 ボタンを押すと BeastStep のプリセットメモリーからプリセット#2を選択します。これは同じシーケンスを BeatStepのエディットバッファーに残したまま CNTRL プリセットを変更します。

プリセット#2 からプリセット#1 に切り替えるには、もう一度"RECALL"ボタンを押し、今度はパッド 1 を押してください。

同じCNTRL プリセットを使用しながら異なるシーケンスを選択する場合、CNTRL/SEQ ボタンを押して SEQ モードに入ってから CNTRL プリセットを選択した時と同じ操作を行ってください。 RECALL を押しながら必要なパッドの 1 つを押してください。

### 3.3 プリセット、またはシーケンスを保存

後にアクセスできるプリセットやシーケンスを保存しておくために STORE ボタンを使用します。その方法は 2 つのボタンプロセスでとてもシンプルです。

MIDI コントロールセンターを使用せずにほぼすべてのコントロールの MIDI 設定を変更することはできず、 CNTRL モードで STORE ボタンを使用する主な要因としては、最終段階での設定の変更やそのような類い の場面でプリセットを再び呼び出す場合が考えられます。

SEQ モードでは、MIDI コントロールセンター・ソフトウェアを使用せずにほとんどすべての変更を行うことができます。なので、このモードで STORE ボタンは、あなたの友人と言えます。

注意: 次の手順を行う時は、選択した CNTRL プリセットやシーケンスを上書きします。上書きしても良いか確認してから進めてください。そうでない場合には、使用可能なメモリーロケーションを調べそこにプリセットを保存するようにしてください。

プリセットやシーケンスを保存する場所を確認済みの場合:


- 正しいモードになっていることを確認してください。(CNTRL または SEQ)
- STORE ボタンを押しながらパッドを押してください。

次回、呼び出すときにそのプリセットはそのパッドを押すことで呼び出せます。


Rこの手順は、BeatStep のフロントパネルから操作される時、プリセットとシーケンスは、別々に記憶され、呼び出されることを覚えておいてください。両方の項目を編集した場合、両方を保存する必要があります。

### 3.4 グローバル MIDI チャンネルを変更する

MIDI チャンネルを切り替えるということは、DAW ソフトウェアでコントロールするインストゥルメントやトラックを選択する簡単な方法の1つです。"CHAN"ボタンとBeatStep のパッドの1つを組み合わせて行います。



例えば、BeatStep のグローバル・チャンネルを MIDI チャンネル 1 からチャンネル 2 に切り替えたい場合、 "CHAN"ボタンとパッド 2 を押してください。



チャンネル 1 に切り替える場合、同じ方法で別のパッドを押してください。;この場合は、"CHAN"ボタンを押したままパッド 1 を押してください。

### 4MIDI コントロールセンター

MIDI コントロールセンターは、BeatStepのMIDI設定を行うために使用する独立したユーティリティです。 BeatStepとArturia以外のプラグインとDAWの間のポテンシャルを最大限に引き出すために使用することができます。

このユーティリティは、Arturiaのほとんどのデバイスを扱うことができますが、すでにソフトウェアをお持ちの場合は、BeatStep バージョンのご使用をお勧めします。

### 4.1 システム必要要件

PC: 2 GB 以上の RAM; CPU 2 GHz 以上 (Windows 7 以降) Mac: 2 GB 以上の RAM; CPU 2 GHz 以上 (OS X 10.7 以降)

### 4.2 インストールとロケーション

Arturia のウェブサイトからお使いのコンピューターに適切な MIDI コントロールセンターのインストーラーを ダウンロードしたら、そのファイルをダブルクリックしてください。次にインストーラーを起動し、ソフトウェアの指示に従ってください。この手順はトラブル進められなければなりません。

インストーラーは、他のArturia アプリケーションと MIDI コントロールセンターをインストールします。Windows では、"スタート"メニューを確認してください。 Mac OS X では、"アプリケーション > Arturia フォルダ内"に見つけることができます。

インストール時にデスクトップにショートカットをおいて置いておくことをお勧めします。これは、MIDI コントロールセンターを起動するもっとも簡単な方法です。


### 4.3 接続

付属の USB ケーブルを使用してコンピューターと BeatStep を接続します。LEDがスタートアップサイクルを行ったあとに起動されます。

その後、MIDI コントロールセンターを起動し、BeatStepは接続されたデバイスの1つになります。



### 4.4 シンク・ボタン






これは、BeatStep をコンピューターに接続し、BeatStepエディット・バッファー(CNTRL、SEQモードの両方)にあるものすべてをつかみます。そしてそれの名前に日付/タイムスタンプを付加します。お好みに応じてこのファイルの名前を変更することができます。

この後、ソフトウェアで設定されたすべての変更もBeatStep内部で行われます。そして、BeatStepがCNTRLモードである限り、MIDI コントロールセンターの内部で自動的にコントロールのいずれかを使用するように自動的に選択されます。

注: BeatStepがSEQ モードの時、MIDI コントロールセンターはシーケンサーで行われる変更(ステップサイズ、パターンレングスなど)を受け取ることができません。

### 4.5 MIDI コントロールセンター・マニュアル

"Help"メニューを使用してMIDI コントロールセンターの内蔵マニュアルにアクセスすることができます。



これは、ソフトウェアのウィンドウの各セクションを解説し、"ワーキングメモリー"や"テンプレート"としてMIDI コントロールセンターを使用しながら理解しておくべき必要な概要と用語を知るためのMIDI コントロールセンターの入門書です。

次の章では、ご使用のシステムにマッチさせ、ワークフローを向上させるために BreatStep プリセットを設定するための MIDI コントロールセンター・ソフトウェアの使用方法について説明します。

### 5BEATSTEP コントローラーの設定を編集する

### 5.1 MIDI コントロールセンターで、MIDI プリセットを作成する

### 5.1.1 概要: BeatStep プリセットとは?

MIDI コントロールセンター・ソフトウェアを使用してBeatStepをほとんどの MIDI 情報に反応させることでき、 どんなデバイス、ソフトウェアでも動作するように設定することができます。

さらに内臓のシーケンサーを使用してBeatStepにシーケンスをプログラムすることができます。

MIDI コントロールセンターでのBeatStep プリセットとは以下の 2 つの部分の合計です。:コントローラーの設定とシーケンスの両方

しかし、これには重要なポイントがあります。:プリセットが、BeatStepのフロントパネルで取り扱われる方法と MIDI コントロールセンターで取り扱う方法の大きな違いがあります。STORE、RECALL 機能をフロントパネルで使用した場合は、 CNTRL と SEQ セッティングは、独立して記憶、呼び出しを行うかもしれません。しかし MIDI コントロールセンターで行った場合、シングルアクションで CNTRL、SEQ 両方のロケーションを上書きします。BeatStepにこれらのファイルのどちらかを変更したい場合、どちらの方法でやるべきか確認してから行なってください!

ここでは、MIDI コントロールセンターを使用して行うことが可能な BeatStep コントローラー・セッティングのアサインの例を下に示します。:

- パッドを使用してMIDI ノートを送信する
- パッドを使用することによってMIDI CC# の 2 つの値間を切替えます。
- お好みの MIDI CC ナンバーをコントロールし、その動作範囲を定義するためにエンコーダーを割当 てます。
- BeatStep のオンボードメモリー内に変更したコントロールのすべての設定を保存します。
- パーソナライズした 16 個のプリセットをどれでも簡単にリコールすることができます。

この章で、2 つの例を紹介します。詳細については、セクション <u>4.5</u>.に示すように"Help"メニュー内にある" MIDI コントロールセンター・マニュアル"を参照してください。

#### 5.1.2 パッドに2つの値の MIDI CC # を切り替えるように割り当てる

ポピュラー・ミュージックのエフェクトとして、近頃はオーディオループを使用し、曲の特定の部分に激しくフィルタリングし、曲の後半にフルオープンに変更する場合があります。DAW ソフトウェアですぐに使用でき、フィルタープラグインにそのコマンドをおくるために BeatStep のパッドの 1 つをあらかじめ設定しておくことができます。


パッド 6 を使用してみましょう。パッドを選択し、その後プルダウンのモードメニューから "Switched"と"Toggle"を選択します。



この設定は、パッドを押すたびにお好みの MIDI CC ナンバーの 2 つの異なる値を送信することができます。

フィルターの明るさ(CC#74)、またはハーモニック成分(CC#71)をコントロールするタスクが割当てられている MIDI CC ナンバーがいくつかあります。今回は、CC#74 を使用します。

"CC number"フィールドをクリックし、上図のように明るさのコントロール番号を選択してください。



次に効率よく動作するように最小値と最大値を(オーディオソースに合わせて)調整し、設定します。




パッド 6 を最初に押すとCC# 74 のコマンドを値 78 で送ります。これはフィルターを途中まで閉じますが、それでも多くのオーディオを通過させます。2 回目にパッドを押すと、値 127 を送信し、フィルターを完全に開きます。

注:受信するデバイスとBeatStepのMIDIチャンネルに割り当てているチャンネルが同じであることを確認してください。

### 5.1.3 エンコーダーに 2 つの値の MIDI CC # をコントロールするよう割り当てる

エンコーダーには、パッドの項で説明した内容と同じ技術を使用しています。面白い使用例を紹介します: LFO のレートを特定の範囲内で動作するように設定します。



上図に示すように先ほどと同じ情報を確認します。:

- エンコーダー 5 が選択されているので、赤く示されています。
- グローバル MIDI チャンネルが割当てられています。;ここでは、使用するMIDI チャンネルを 1~16 の間で選択するか、グローバル・チャンネルにするかを選択可能です。
- モードは、"Control"に設定されており、その場合はMIDI CC 番号を送信することを意味します。
- 次のモードフィールドでは"Absolute"が設定されており、完全な反時計回りから完全な時計回りまで 直線的に信号を送信することを意味します。
- CC 番号は CC# 76 が選択されています。これはビブラートをコントロールするためのMIDI CC# です。
- Min / LSB と Max / MSB フィールドは、エンコーダー 5 が設定した範囲内でのみで動作するよう に限定をします。

要約すると、上の設定はエンコーダー 5 がターゲットデバイスのビブラートのレート(速さ)を 10~32 の間でコントロールすることを意味しています。この設定でビブラートは、あまり速くなることはなく、遅いレートを設定することができます。

使用しているMIDI デバイスに適した自然な値を設定することができます。

注: 一部のデバイスでは、標準的なMIDI コントローラーの割り当てを使用することはできません。それぞれの目的で使用するためにどのような設定するかは、デバイスのマニュアルを参照して判断してください。

### 5.2 プリセットの保存と呼び出し

次の3つのサブセクションでは、BeatStepのプリセット管理の基本を説明します。保存、新規保存、新規作成、削除、インポート、エクスポートなどの手順については、MIDIコントロールセンター・マニュアルのセクション7.1を参照してください。このマニュアルはソフトウェアの"Help"メニューから開くことができます。

#### 5.2.1 BeatStep プリセットに新しい設定を保存する

セクション 5.1 で見たようにフィルターの設定を切り替えるには、パッドを設定し、ビブラートのレートをコントロールするエンコーダーの設定を行いました。BeatStepは、もっと多くの可能性がありますが、これはその入口にふさわしい内容です。

次に使用する際に、この設定を使用できるように確認する必要があります。このセッティングをいつでも BeatStepで使用できるよう内部のメモリーへグループとして保存しなければなりません。

MIDI コントロールセンターの左上のセクションに"STORE"というボタンがあります。その上に 16 個のメモリーロケーションのどこに作成したプリセットとシーケンスが保存するか指定するリストがあります。

重要: MIDI コントロールセンターは、CNTRLとSEQ セッティングの両方を 1 つのプリセットとして認識していることに注意してください。以下のステップに続く時、CNTRL プリセット #2 と SEQ #2 は同時に上書きされます。両方を上書きして良いか確認してから先に進めてください。そうでない場合は、他の場所に使用中のシーケンス #2 を保存するためにBeatStep のフロントパネルを使用してください。

この例では、メモリーロケーション #2 が使用可能であると仮定します。



上の写真のようにリストの中から"Memory 2"を選択してください。

プリセットを保存する場所を確認したら"Store"ボタンを押してください。

操作は以上です。作成したプリセットはMIDI コントロールセンターのメモリーロケーションの#2に保存され、それぞれのモードを選択し、リコールボタンとパッド#2を一緒に押すことによってBeatStep上で独立して呼び出すことが可能です。詳細については、セクション 3.2 を参照してください。

#### 5.2.2 MIDI コントロールセンターで BeatStep のフロントパネルのエディットをリコール

BeatStep のフロントパネルを使用したシーケンスを変更した場合、それらをバックアップするために MIDI コントロールセンターにそれらの変化を記憶させる必要があります。これは、この時点では、簡単に失われる可能性があります。別のプリセットを選択したり、コンピューターから本機を切り離した場合にエディット内容は消えてしまうでしょう。


これが起こらないように、以下の2つのうち、1つを行わなければなりません。:

- MIDI コントロールセンターのワーキングメモリーにこのエディットバッファーの内容をテンプレートとして保存してください。
- 内部のプリセットの 1 つに変更を保存するために BeatStep のフロントパネルにある Store ボタンを使用してください。これについては、セクション 3.3 で説明します。

このエディットバッファーをバックアップをするためのオーダーは、ソフトウェアの"Help"メニューからアクセスする MIDI コントロールセンター・マニュアルのセクション 7.2 に記載されています。

覚書: MIDI コントロールセンターは、同時に CNTRL プリセットとシーケンスの両方をつかみます。

**重要**: MCC リコールボタンの上にカーソルを置くと説明や警告が表示されます。それは、選択したメモリーをリコールするとき、 同時に MIDI コントロールセンターのワーキングメモリーとBeatStep のエディットバッファーの現在の内容を置き換えることを警告しています。今までに作成したプリセットやシーケンスを失わないように注意してください。 必要がある場合、そのメモリーを他の場所に退避してください。



#### 5.2.3 ワーキングメモリーに BeatStep プリセットをリコール

コンピューターを接続すること無く BeatStep を使用することができるので、シーケンスを作成し、後に使用するために内臓のプリセットに保存することができます。BeatStepの内部プリセットのいずれかをつかみ、 MIDI コントロールセンターでテンプレートとして保存することができます。これについては、ソフトウェアの"Help"メニューからアクセス可能な MIDI コントロールセンター・マニュアルのセクション 7.2 に記載されています。

注: MIDI コントロールセンターは、CNTRL プリセットとシーケンスの両方を取り出すことを忘れないで下さい。

### 5.3 グローバル・パラメーター

MIDI コントロールセンター・ウィンドウの右側にセットアップや、作用スタイルに最適化するために使用できる重要なパラメーターがあります。

#### 5.3.1 グローバル・チャンネル

グローバル MIDI チャンネルを選択するには、プルダウンメニューを使用します。シーケンサー( <u>5.4.1</u>を参照)とCV/Gate 出力(後述します)で使用するために別々のMIDI チャンネルを使用することができます。

#### 5.3.2 CV/Gate チャンネル

BeatStep は、コントロールボルテージと、ゲートシグナルを MIDI ノートに変換し、CVや Gateジャックから、 これらの信号を扱える モジュラー・シンセサイザー、または他のデバイスに送ることができます。DAW 上の どのMIDI トラックがデータソースになるかを選択するためにこのパラメーターを使用します。

<u>チャプター 7</u> では、CV/Gate デバイスでBeatStep を使用することに関する詳細な情報を提供します。

#### 5.3.3 ノブ・アクセラレーション

このパラメーターを使用するとエンコーダーのレスポンスカーブを 3 種類の中からもっとも使用しやすいものを選択することができます。

- Slow (Off): アクセラレーション無し;エンコーダーは、すべての許容量を送信します。その結果、最小値から最大値まで移動するためにはエンコーダーをより多く回す必要があります。より高い精度を必要とする場合、この設定が有効です。
- Medium: 適度なアクセラレーション;素早く回すとエンコーダーは、いくつかの値をスキップします。 結果として、最小値から最大値まで、より少ない回転数で到達することができます。
- Fast: 最大のアクセラレーション;素早く回すと複数の値をスキップします。その結果、パラメーター値は、最小値から最大値まで最低限の回転数(1 回転)で到達できますが、エンコーダーが適切なスピードで回転している時、精度は他の設定よりも低くなります。

#### 5.3.4 パッドベロシティ・カーブ

パッドからMIDI イベントをソフトに、または激しくトリガーさせるか力の量を設定します。これは個人的な好みで設定を行います。BeatStepは、MIDI コントロールセンターを使用して4種類の選択肢を提供します。

- Linear: ベロシティ全体にわたって等しい反応
- Logarithmic: 低いベロシティに対し、敏感に反応
- Exponential: 高いベロシティに対し敏感に反応
- Full: どのような強さでパッドを叩いてもベロシティ 127(最大値)を送信

### 5.4 パフォーマンス・データ

これらのパラメーターは、SEQ モードに関連するすべてのものをコントロールします。それらはMIDI コントロールセンター・ウィンドウの右側に表示されています。 その中のいくつかは BeatStep のフロントパネルから使用できるものもあります。最初のものはすべてのシーケンスに影響を与え、残りはシーケンスごとに用意されています。

### 5.4.1 シーケンサー・チャンネル

MIDI コントロールセンター内でのみ使用可能です。:このパラメーターは、エンコーダーやパッドとは異なる MIDI チャンネルをシーケンサーに設定することができます。この設定はシーケンス全体に影響を与えます。

#### 5.4.2 全体のトランスポーズ

E各シーケンスは、他から独立してトランスポーズすることができます。これは MIDI コントロールセンター内 部、またはBeatStep のSHIFT ボタンを押しながら、LEVEL / RATE / TRANSPOSE エンコーダーを回すこと でトランスポーズを行うことができます。これはシーケンスに対して行う他の任意の値の変更と同様です。: 次回にも同様の設定を使用したい場合には設定を保存する必要があります。

#### 5.4.3 パターン・モード

このパラメーターによって各シーケンスが再生される方法をForward、Reverse、Alternate、Random の 4 種類から選択します。詳細については、セクション 6.3.3.2 を参照してください。

#### 5.4.4 レガート

小節、シーケンスごとにオン、オフ、リセットの 3 つのオプションを提供します。選択したオプションは、そのシーケンス内のすべてのステップに等しく影響を与えます。このパラメーターは、 MIDI コントロールセンター内部でのみ使用可能です。詳細についてはセクション 6.5.5 を参照してください。

#### 5.4.5 スケールタイプ

このセッティングは、エンコーダーが SEQ モード時にどの音階を選択するか決定します。8 つのオプションから選択可能で、各シーケンスでこの中のどれでも使用することが可能です。スケールの機能については、セクション 6.2.1 でより詳しく説明し、スケールのタイプについては、セクション 6.2.2 で詳述されます。

#### 5.4.6 スウィング

シーケンスごとに使用可能なこのパラメーターは、各シーケンスのリズミカルなグルーブを調整することができます。このパラメーターはBeatStepのフロントパネルからは使用できず、MIDI コントロールセンターを使用しなければなりません。詳細については、6.5.2 を参照してください。

#### 5.4.7 ゲートタイム

レガートがオフ(セクション <u>6.5.5</u>を参照)に設定されると、シーケンスステップがオープンなままホールドされる量を指定するためにこの値を使用します。これは、シーケンス内の各ステップに等しく影響し、シーケンスごとに設定可能です。パラメーター自体は MIDI コントロールセンターでのみ使用可能です。詳細については、6.5.3 を参照してください。

### 5.5 シーケンスデータ

作品が型にはまらない小節や拍子にしたい場合、このパラメーターは有効と言えます。これらはシーケンスごとに保存され、BeatStepのフロントパネルや、 MIDI コントロールセンター・ウィンドウの右側で設定することができます。

#### 5.5.1 ステップサイズ

シーケンスのステップサイズ、または数学的に言えば分母を決定するために 4 つのオプションが提供されます。詳細については 6.3.3.3 を参照してください。

#### 5.5.2 パターンレングス

ステップサイズは、分母を決めますが、パターンレングスは分子を決定します。これら 2 つのパラメーターによって、シーケンスをほとんどのどんな拍子(5/8、3/4、11/16 など)にでも指定することができます。パターン・モードと共に使用すると、よりお楽しみ頂けます。このパラメーターがどのように相互作用をするかについてはセクション 6.3.3 を参照してください。

### 5.6 テンプレート管理: Save、Delete、Import、Export..等


これらの重要な特徴は、 MIDI コントロールセンター・マニュアルに記載されています。それはソフトウェア" Help"メニューで見ることができます。保存、新規保存、削除、インポート、エクスポートに関する詳細な情報に ついては、セクション 7.1 を参照してください。

### 5.7 シーケンス・ウィンドウ

MIDI コントロールセンターの中央は、各シーケンス内で、何が起こっているかを示す便利なグラフィックのホーム画面です。ここでは、楽譜と音名表示の 2 種類の視覚的表現を採用しています。これらはいくつかの方法でエディットすることができます。

#### 5.7.1 楽譜表示(ノーテーション)


Tシーケンス内で音階を変更するには最速の方法かもしれません。既存の音符にカーソルを移動し、クリックの後、4 オクターブの範囲内でお好みの場所に音符をドラッグして移動します。



全体のトランスポーズや、パターンレングスなどに多くの影響をあたえることができます。しかし、ステップを視覚的に見るだけで聴かない場合は、そのステップのオン/オフ設定を確認してください。(セクション <u>5.7.3</u>を参照)

#### 5.7.2 音名

フィールドに音名を入力するとその音名が設定されます。例えば、シーケンスの 2 番目の音を"Bb2"に変更したい場合、シンプルにテキストフィールドをハイライトさせ、"Bb2、またはbb2"と入力してください。



テキストフィールドだけでなく、同時に楽譜表示も変更されることに注意してください。

この機能については、もう少し解説を必要とします。1 つには、使用可能な入力方法がいくつかあります。

- C1~C5(またはc1~c5)の間の音名を入力。
- MIDI ノート番号は、35~84の間の"絶対値"を入力。(中央のC = C3=MIDI ノート#60)
- C3 の上下 24 ステップの"相対的"なトランスポーズ量を入力(例:"-2"と入力するとBb2 が表示されます。)

これらのデータ入力方法は、すべて C3(中央のC)をベースにしている点です。これはあまり聞いたことがないかもしれません。これは、"C3"が常にシーケンスの中心として基準になっているためで、全体的なトランスポーズやパラメーターの影響を受けます。(詳細についてはセクション 5.4.2 を参照)

例えば、D3 や 62、+2 (すべて同じ音です)を入力しても Eb3 が聞こえる場合、全体的なトランスポーズ の値が"+1"に設定されている可能性が高くなります。

#### 5.7.3 ステップ オン/オフ

音名の下の小さなボタンをクリックすることで各シーケンスステップのオン/オフを設定することができます。



上図では、ステップ 1 がオフになっています。もう一度ボタンをクリックするとオンに変更されます。これは、シーケンスの長さに影響はしません。オフの場合は、シーケンスの一部のままですが、音は再生されないということです。

覚書: MIDI コントロールセンターで行われた変更は、BeatStepのエディットバッファーでも行われますが、その逆はありません。言い換えると、BeatStepのフロントパネルでシーケンスステップを変更した場合、 それを MIDI コントロールセンター内で使用できるようにもう一度"マッチ"させなければなりません。(データ損失の可能性を防ぐために)

この目的のために使用できる2つの方法があります。

- メモリーボックスでワーキングメモリーを選択し、"RECALL"をクリックしてください。(ソフトウェアマニュアルのセクション 7.1 を参照)または
- "Sync"ボタンを 2 回クリックしてください。


### 5.8 ユーザースケール

注: もしスケールに関する知識がない場合、セクション <u>6.2.1</u> を最初に参照してください。このセクションでは、オリジナルのユーザースケールの作成方法を説明します。

ユーザースケールの機能は、他のスケールと同様です。 SEQ モードで動作させる場合、すぐにシーケンスステップの必要な音階を探すことを手伝います。

違いは、8 個のスケールオプションの内、7 個はプリセットさせており変更できません。7 個のプリセット・スケールは、音楽的な使用方法には充分です。しかし、 SEQ モードでエンコーダーでの入力オプションとして、音階の異なる設定を指定したい場合、ペンタトニックスケール以上の難解なスケールを使用したい場合など、 MIDI コントロールセンターを使用してユーザースケールを定義することができます。

シーケンサーウィンドウの右側に、下図のような半音階の表示があることに気づくはずです。



スケールの音は、シーケンサーが動作していない時にエンコーダーがそのレンジ過ぎるときに度の音が聴こ えるようにするか設定することができるオプションです。

各音符の下にある番号はスケールでの音符を表します。青色はオン、白色はオフを意味します。エンコーダーを回すときに、例えばノートナンバー 0、1、3、4、6、7、9、10 を聴こるように設定することができます。音楽理論に明るい方は、これらをハーフトーン/ホールトーン・スケールとして認識しても良いでしょう。C、C#、D#、E、F#、G、A、A#。エンコーダーを右回りに回すと次のオクターブへ移動し、左回りに回すと逆のパターンを繰り返します。

これらの音階は、中央の C の相対的な意味で表現されます。全体的なトランスポーズのパラメーターを"+5"に設定した場合、実際に聴こえるスケールは"F"になります。

エディットはMIDI コントロールセンターで行い、それをBeatStepに送信するため、スケールを構築した後に、ユーザースケールを記憶させる必要はありません。また、BeatStep のフロントパネルからユーザースケールをエディットすることもできません。これは MIDI コントロールセンター内部で行わなければなりません。

スケール機能については、セクション <u>6.2.1</u> で詳細に記載されており、BeatStep のフロントパネルからスケールを選択する方法は、セクション <u>6.3.3.1</u> に記載されています。MIDI コントロールセンター内のスケールタイプ・パラメーターは、この選択を行うために使用します。(セクション <u>5.4.5</u> を参照)

### 6シーケンサーの操作について

BeastStep のシーケンスの一部であるいくつかのパラメーターは、フロントパネルからアクセスすることができません。それらは、 MIDI コントロールセンターを使用してエディットすることができます。これらの"隠れた"パラメーターについては、セクション 6.5 を参照してください。

この章の主な焦点は、SEQ モード時の BeatStep のフロントパネルから利用できるシーケンス機能を使用する方法についてです。

### **6.1** ステップシーケンサーとは?

ステップシーケンサーは、ミュージック・シーケンサーの中でもっとも基本的なタイプです。これは 1960 年代、70 年代にとても人気がありました。これらは、モジュラー・シンセサイザーの人気とともに再び注目され始めました。ステップシーケンサーの代表的な例としては、弊社のArp2600 V、Modular V、Jupiter 8 V ソフトウェアがあります。

ステップシーケンサーは、1 度に 1 つの音を出力します。これはアルペジエイターと似ていますが、それはキーボードからの入力に基づきません。各キーのピッチは、ポット、エンコーダー、またはスライダーを使用して設定します。

ステップシーケンサーを面白く役立てるアイデアの 1 つは、それがとても速く、次々と選択した音符を再生することで、これは人間の力では不可能に近いものです。そしてシーケンスが動作中は、無限にループされるため、パフォーマーは、フィルターやエンベロープ・セッティングのような他のパラメーターを操作したり、リアルタイムに複数の音符を入れ替えることに集中することができます。(機械は決して疲れないので…)

BeatStep を手に入れたことで今までとまったく異なる種類のクリエイティブなツールを手に入れました。 SEQ モードでは、 BeatStepは、非常に強力なステップシーケンサーになります。

### 6.2 BeatStep シーケンサーのキャラクター

CNTRL/SEQ ボタンで SEQ モードを使用している場合、BeatStep は、ステップシーケンサーになります。 パッドやエンコーダーは、シーケンスを構築するために使用するコントロールと入力デバイスとなります。これ らの行う役割は以下の通りです。

- パッドは、シーケンスステップのオン/オフを決定し、SHIFT ボタンと一緒に使用することでプレーバック・モードのようなシーケンスパラメーターを選択します。
- エンコーダーは、各ステップがシーケンサーサイクルで再生する音符を決定します。

このモードは楽しく操作できるとともに超強力であることに驚かれるでしょう!

#### 6.2.1 スケールは何をするのか

BeatStep のフロントパネルでは、8 個の入力スケールの中から 1 つをエンコーダーに割り当てることができます。スケールとは望ましい音程を素早く選択するための一種の"フィルター"だと考えてください。

スケールが行わないことは、シーケンスステップにすでに割り当てられたMIDI ノートを変更することです。エンコーダーはそれを行います。

スケールが行うことは、エンコーダーが回された時に選択する音程に特定のアウトラインを与えることです。 それは常に半音階で音程を変更するよりも効率的に音階を指定することができます。ライブ中に複数のシーケンスステップの音程を変更したい場合に、これはとても便利です。演奏している曲にマッチするスケールを選ぶとどのように操作しても間違った音程を選ぶことはありません。スタジオで使用しても、この機能は便利です。

スケールの範囲外にある音階を入力したい場合、異なるスケールに変更することもできます。変更してもすで に選んでいる音に影響を与えることはありません。

#### 6.2.2 スケールタイプ

各スケールは以下のようになります。各スケールタイプに書かれている最後の音は、最初の音の 1 オクターブ上であることに注意してください。



クロマチック

12 個の音は半音階です。つまりスケールが設定できる最大数です。フィルターバイパスと同様です。エンコーダーを回すとすべての音階を選択可能です。

下の例では、"フィルター"を適用します。以下に紹介する大部分が8つの音で作られています。



ブルース・スケールは8つの音ではないことに注意してください。

そして最後に....



ユーザースケール

どのようなスケールになるかは、あなただけが知っています。1~12 の間でお好きな数のお好きな音を選択する事ができます。作成する方法に関しては、セクション 5.8 を参照してください。

#### 6.2.3 シーケンスのルート音の決定方法

いつでも BeatStep シーケンスは、3 つの部分の合計です。

- 1. シーケンサーのステップのために選択された音
- 2. MIDI コントロールセンター内の値をエディットするか SHIFT ボタンを押しながら、大きなエンコーダーを回すか、どちらかの方法によって全体のトランスポーズ・パラメーターの設定を変更。
- 3. シーケンサーのチャンネルとマッチした DAW トラックのチャンネルが再生している元も低い USB MIDI ノートこのノート情報は、中央の C (C3)との関係をベースにしたシーケンスをトランスポーズ します。例えば、C3 でプレーする場合は、トランスポーズは必要なく、D3 でプレーする場合は +2 のトランスポーズを行います。

#### 6.2.4 オールノートオフ・コマンドを送る方法

珍しいケースですが、MIDI メッセージが何らかの理由により遮ることができます。これはデバイスがスタック、またはハングした時に音を出したままになった場合に有効です。

この場合、"STOP"ボタンを 3 回続けて押してください。そうすると MIDI でオールノートオフ・コマンドが送信されます。このコマンドは、MIDI 仕様の 1 つなのでどんなデバイスに対しても有効です。

### 6.3 パターンのエディット

使用方法が一見シンプルなデバイスに感じますが、BeatStep は、音楽制作のための驚異的な多数のオプションを提供します。以下の特徴は、SEQ モードで大きな役割を果たします。

#### 6.3.1 エンコーダーを使用してピッチのエディット

ほぼすべてのBeatStepのコントロールと同様にエンコーダーには二重の役割があります。

- CNTRL モードでは、ほとんどすべてのMIDI データを送ることができます。
- SEQ モードでは、各シーケンスステップがプレーする音階を決定します。

BeatStep がSEQ モードにある限り、シーケンサーが再生中かどうかに関わらず、シーケンスの音階をエディットすることができます。それを止めるとエディットしたそのままの音が再生されます。再生中にエディットをするとそのステップの再生順になるまでその音を聴くことができません。それは稀に"幸運なアクシデント"を起こす場合があります。

スケールタイプ・パラメーターの設定は、エンコーダーを回した時にどの音階を使用できるかについて決定します。スケールについての詳細は、セクション <u>6.2.1</u> と <u>6.3.3.1</u> を参照してください。

#### 6.3.2 パッドを使用してシーケンスステップのオン/オフを決定する

パッドは、エンコーダーと同様に2つ以上の機能を持っています。

- CNTRL モードでは、ほとんどすべてのMIDI データを送ることができます。
- SEQ モードでは、シーケンス内の各ステップのオン/オフを決定することができます。

SEQ モード時のパッドには、隠された機能があります。(といってもパッドの下に印字されているので隠れていませんが)1 つ、または 2 つのボタンを押しながらパッドを押すことで様々なシーケンスパラメーターを設定することができます。この特徴についての詳細は、セクション 6.3.3 を参照してください。

#### 6.3.3 シーケンスパラメーターの設定

BeatStep のフロントパネルからエディット可能な各シーケンスの 4 つの基本的な側面があります。シーケンスのプレー、ストップに関わらずこれらの機能の変更を行うことができます。

#### 6.3.3.1 入力スケール

上の行の 8 個のパッドをご覧ください。: パッドの下には"Chromaticや"Minor"などと印刷されています。これらはセクション 6.2.1 や 6.2.2 で説明した入力スケールの名前です。選択するには、SHIFT ボタンを押しながらその内の 1 つのパッドを押してください。

デフォルトではクロマチック・スケールです。

#### 6.3.3.2 パターン・モード

パッドの下の行の最初の 4 つは、SHIFT ボタンと組み合わせてパターン・モード(再生方向)を選択することができます。ここでは各オプションの例として 4 ステップシーケンスを用いて紹介します。

- Forward: 1、2、3、4 1、2、3、4 のような順序配列で再生します。
- Reverse: 4、3、2、1 4、3、2、1 のように逆進していきます。
- Alternate: 1、2、3、4 | 4、3、2、1 | 1、2、3、4 | 4、3、2、1 と前進と逆進を交互に繰り返します。
- Random: ランダムにシーケンスステップを再生します。再生順序は予測できません。

デフォルト設定は、"Forward"です。

#### 6.3.3.3 ステップサイズ

使用中のシーケンスのプレーバック・レートを 2 倍、または半分に切ります。それは"タイムベース"と呼ばれることもあります。

ステップサイズを設定するには、SHIFT ボタンを押しながら必要なタイミングに対応したパッドを押してください。

- 4分音符(1/4)
- 8 分音符 (1/8)
- 16 分音符 (1/16)
- 32 分音符 (1/32)

デフォルトではs 1/16 です。

#### 6.3.3.4 パターンレングス

近年のダンスミュージックに使用するには、2 または 4 の倍数のパターンレングスを使用するケースが多いでしょう。しかし若干の曲には 12/8 や 7/4 などの数値を使用することもあります。

心配しないでください。ほとんどすべての拍子でもステップサイズとパターンレングスの組み合わせで BeatStepのシーケンスは対応することができます。

パターンレングスは、1 ステップから 16 ステップまでの間で瀬底可能です。例えば、1/8 のステップサイズを使用してシーケンスは、1/8(1 つの 8 分音符)~16/8(2 小節)までの間でどんな値にでも設定可能です。

新しいパターンレングスを選択するには、SHIFT と CHAN ボタンを押しながら必要なセッティングに対応したパッドを押してください。

パターンレングスのデフォルトは、16 ステップに設定されています。

ご覧のとおりに、コンピューターに接続しているかどうかに関わらずこれら 4 つの特徴とそれらを組み合わせて使用する方法は、ユーザーに大きな柔軟性を与えます。

しかし、BeatStep のフロントパネルからアクセスできない多くのシーケンス機能があります。これらは MIDI コントロールセンター内でのみエディットすることができます。これらの機能のリストは、セクション 6.5 を参照してください。

### 6.4 同期(シンクロナイゼーション)

BeatStep は、たくさんのフロントパネル・オプションをクリエイティブな操作に提供していますが、同様に"隠れた"機能もカバーしてきました。もう一つ知っておくべき機能があります。: BeatStep 全体をMIDI 機材のマスタークロックにすることも、またはUSB によってコンピューターから送られる MIDI タイミングのスレーブとしても機能することができます。

"EXT SYNC"ボタンを使用してマスター、及びスレーブ・モードを切り替えることができます。青いLEDによってどちらのモードを選択しているか表示します。

#### 6.4.1 マスター

"EXT SYNC"ボタンが点灯していない場合、beatStepはマスターとして動作しています。

- START/STOP ボタンを使用して直接内臓のシーケンサーをコントロールすることができます。
- BeatStep は、MIDI アウト、USB/Midi の両方に同期メッセージを送信します。
- シーケンサー・モードで、テンポの設定はビッグノブを使用して行います。(Shiftは使用しません)

#### 6.4.2 スレーブ

BeatStep の "EXT SYNC"ボタンが点灯している時は、外部の USB MIDI クロックのスレーブとして機能しています。(BeatStep がスレーブ・モード時):

- PLAY/STOP ボタンは、内部シーケンサーをコントロールしていません。それはマスタークロックのトランスポート・セクションが行います。しかし、BeatStepのPLAY/STOP ボタンは、MIDI コントロールセンターに送るようなその他の MIDI メッセージを送信します。
- BeatStep は、USB MIDI から受信したシンク・メッセージを MIDI 出力端子から送信します。
- シーケンスのテンポは、マスターコントロールの管理下にあります。

BeatStepをスレーブ・モードに設定するのはとても簡単です。内部シーケンスで微調整した後に、DAW のトランスポート・コントロールに接続する場合には、必要に応じて"EXT SYNC"ボタンを切り替えるだけです。

### 6.5 MIDI コントロールセンターでのみ見られるシーケンス・セッティング

MIDI コントロールセンターによってアクセス可能ないくつかの非常にクールなシーケンサーのオプションがあります。

#### 6.5.1 シーケンサー・チャンネル

デフォルトでは、グローバル MIDI チャンネルとシーケンサー・チャンネルは同じ値に設定されています(MIDI チャンネル 1)。しかしこれらは、独立して設定することができるので、 CNTRL モードで、エンコーダーとパッドで 1 つのデバイスをコントロールし、シーケンサーで別のデバイスを演奏することも可能です。

MIDI コントロールセンター・ウィンドウの右側でシーケンサー・チャンネルを見つけることができます。

#### 6.5.2 スウィング

スウィングの設定はペアの最初の音符を長くし、2 番目の音符を短くし、シーケンスのノートのタイミングをシフトすることができます。

ステップサイズが 1/8 に設定すると以下のようになります。

- スウィングを 50%に設定すると、各ノートは、"イコール"になります。そしてストレートな 8 分音符で再生されます。
- スウィング値が 50%以上になると最初の音符は、1/8 よりも長くなり、2 番目の音はより短くなります。シーケンスがより"明るい雰囲気"になり、"機械的"な雰囲気を減少するでしょう。
- 最大のスウィング設定値は 75%、値が大きくなるほど最初の音符と 2 番目の音符の長さの違いが 大きくなります。

ここに楽譜で最小値と最大値の表現を示します。



デフォルトのスウィング設定は、50%です。

#### 6.5.3 ゲートタイム

レガート・パラメーターをオフ(下記のセクション <u>6.5.5</u> を参照)に設定すると、リズムの関係性を変更することなく、シーケンスステップのすべてのノートの長さを調節することが可能です。パラメーターの範囲は、50%(変更なし)~99%(最大値)です。99%の設定では、ノートオフ・コマンドは、次の音符の直前に発生します。

レガート・パラメーターがオンになっている時は、ゲートタイムの設定は行えません。再びレガートをオフに設定した時に使用できるようになります。

デフォルトでは、50%に設定されています。

#### 6.5.4 ユーザースケール

他のスケールと同様に、ユーザースケールは BeatStep のフロントパネルから選択することができます。(詳細については、<u>6.2.1</u> を参照) MIDI コントロールセンターで行えることは、ユーザースケールをどのように定義するかということです。このプロセスに関しては、セクション 5.8 で説明しています。

#### 6.5.5 レガート

音楽的には、ミュージシャンが"レガート"でプレーをすると言う時は、レガートする音符の間にスペースを空けず、スムーズに演奏します。

技術的には、MIDI ノートでの"レガート"を表現する際、実際には 2 つの音符がオーバーラップすることを意味します。最初の音符のノートオフは 2 番目の音符のノートオン・コマンド後になります。レガート・モードはBeatStep シーケンスがオンになっている時に可能です。

逆にレガート・モードでは、ノートオフ・コマンドは重なりません。最初の音符のノートオフ・コマンドは、つねに 2番目の音符のノートオフ・コマンドの前に発生します。

#### 3 つのレガート・モードがあります。

- オフ:レガートが行われないことを意味します。これがデフォルトの設定です。
- レガート:以下に記載されています。
- レガート・リセット:これは、シーケンスの最後の音符のコマンドのノートオフを送信した後に、シーケンスの各ループの最初のノートのノートオン・コマンドを送信することを除いてレガートと同様です。

同じ概念がCV/Gate ジャックから電圧が送信される場合にも適用されます。

ここでは異なるレガート・モードの設定に対する典型的な2つのレスポンスについて例を紹介します。

#### 6.5.5.1 レガート・オフ

レガート・オフでは、音符は別々に扱われます。

- ステップ 1 プレー
  - ノート1 オン・メッセージ送信
  - ノート 1 オフ・メッセージをステップ 2 のプレー前に送信
- ステップ 2 プレー
  - ノート2 オン・メッセージ送信
  - ノート2 オフ・メッセージをステップ3のプレー前に送信

#### 6.5.5.2 レガート・オン

レガートをオンに設定し、シーケンスステップ間のノートオンとノートオフ・コマンドが重なります。新しいノートのアタックは、受信デバイスでは聴こえません。

- ステップ 1 プレー
  - ノート 1 オン・メッセージ送信
- ステップ 2 プレー
  - ノート 2 オン・メッセージ送信
  - ノート 1 オフ・メッセージは、ノート 2 のオン・メッセージの直後に送信
- ステップ 3 プレー
  - ノート 3 オン・メッセージ送信
  - ノート 2 オフ・メッセージは、ノート 3 のオン・メッセージの直後に送信

覚書;レガートがオフに設定されると、各ノートの長さは、ゲートタイム・セッティングの影響を受けます。(セクション 6.5.3 を参照)レガートがオンに設定されるとゲートタイム・セッティングは上書きされます。

### 7CV/GATE、または MIDI インターフェイスとして使用する

BeatStep は、コンピューター・キーボードのサイズに多くのパワーを詰め込んでいます。それは、過去 60 年に生じた音楽技術の一部に直接アクセスすることができます。: USB、MIDIとCV/Gate コネクターの全ては、サイドパネルのペンより大きくないスペースに配置されています。

この章では、USB と MIDI 機能の概要を説明し、その後に BeatStep で CV/Gate 回路を使用する機能について紹介します。

これらの技術のための結線図は、セクション 2.1.2 に掲載されています。

### 7.1 USB/MIDI 機能

#### 7.1.1 USB と MIDI 出力ポート

BeatStep は、そのコントロールからほとんどの MIDI データをも送ることができ、 USB と MIDI 出力端子 からデータを送信することができます。また、コンピューターの MIDI 出力から受け取るMIDI データをそのま ま通過(スルー)させることができます。: ノートデータ、CC値、プログラム/バンク・チェンジ、タイミング・データ、MMC、NRPN、RPN。

BeatStepが出力しない MIDI データ、またはパスがほんの週種類だけあります。(例:システムエクスクルーシブ)

#### 7.1.2 3 種類の接続方法 : それぞれが独自のデータ

BeatStep は、USB、MIDI 出力、CV/Gate 接続による 3 つの異なる方法での接続を提供します。しかし、それはBeatStep が各目的地に同じデータを送らなければならないことを意味しません。

BeatStepのフロントパネル(セクション 3.4 を参照)で、グローバル MIDI チャンネルを設定することができ、デフォルトでは、BeatStepが生成するすべてのものは、そのチャンネル上で送信されます。しかし MIDI コントロールセンターは、シーケンサーと CV/GATE 端子に独立した MIDI チャンネルを割り当てることができます。

これが意味することは、エンコーダーとパッドは MIDI チャンネル 1 でコントロールを行い、シーケンサーは、 MIDI チャンネル 2 を使用してデータを送信します。そして CV/GATE 端子では、ご使用の DAW の MIDI チャンネル 3 からのノートデータでモジュラーシンセを動かすことができます。

#### 7.1.3 シーケンサーのチャンネル設定(MIDI コントロールセンターのみ)

知っておいたほうが良い重要なこと:グローバルチャンネル・パラメーターは、(MIDIチャンネルにつき)16 のセッティングが使用可能です。しかし、シーケンサーチャンネル・パラメーターは 17 のセッティングを提供します。:16 の MIDI チャンネルごとに 1 ずつ、さらにもう 1 つのオプションは、グローバル。グローバル・オプションがより良い選択であるシナリオがあります。

理由:シーケンサーチャンネル・パラメーターがグローバルに設定されている場合、グローバル・チャンネル設定が変更された場合、その後、シーケンサー・チャンネルも同様に変更されます。常に、シーケンサーがエンコーダーやパッドと同一の MIDI チャンネルで送信したい場合には、両方の 1 つのパラメーター(グローバルチャンネル)を変更する必要があります。

### 7.2 CV/Gate の操作

#### 7.2.1 CV/Gate 信号のためのソースを選択

パッドとシーケンサーは、簡単にCV/GATE 信号に変換することができ、それらを接続したデバイスに送信することができる情報を生成します。

それは、DAW ソフトウェアの特定の MIDI トラックから、BeatStep の CV/GATE 端子にまでUSB によって MIDI ノートデータを送ることも可能です。

以下の2点に留意してください。

- どのデバイスの CV/Gate 端子でもモノフォニックです。もし、DAW 上の選択した MIDI トラックがポリフォニックであった場合、最も低いキーに優先権があります。しかし、コード内のノートが正確に同じタイミングで発音されていてもDAW は毎回同じ順序でそれらを送らない場合があり、プレーバック時に矛盾を起こす場合があります。最善策は、1 つのMIDI ノートだけが CV/GATE 端子に送られるように整った MIDI チャンネルであることを確認することです。
- どのデバイスの CV/Gate 端子でも非常にシンプルな信号を送るだけです。: ピッチとノートオン/オフ。例えば、モジュラーシンセにADSR レートをコントロールする MIDI データを送信することはできません。言い換えると、モジュラーシンセのセッティングに関するエディットはシンセ上で行われる必要があります。 BeatStep エンコーダーは CV / GATE 端子によってシンセサイザーのパラメーターをコントロールすることはできません。

#### 7.2.2 CV/Gate のチャンネル設定(MIDI コントロールセンターのみ)

覚えておくべき重要なポイントがあります。: グローバルチャンネル・パラメーターは、使用可能な 16(各 MIDI チャンネルごとに 1 つ)の設定がありますが、CV/GATE チャンネルパラメーターは、17 の設定があります。: 16 のMIDI チャンネルとエクストラでグローバルラベルとして。どのように動作させるかによってこのパラメーターをグローバルに設定することを必要とするかもしれません。

例えば、CV/GATE チャンネルパラメーターがグローバルに設定されている場合、グローバル・チャンネルの設定が変更された場合、その後 CV/GATE チャンネルは同様に変更されます。エンコーダーとパッドのMIDI チャンネルの割り当てを変更する必要がありますが、常にパッドがCV/GATE 端子にノートデータを送信したい場合、2 つのかわりに 1 つ(グローバル・チャンネル)を変更する必要があります。

#### 7.2.3 BeatStep CV/Gate のスペック

一部のアナログ・シンセサイザーがBeatStepの CV/GATE 信号を完全な互換性がない場合があります。2 つのデバイスがうまく動作しないことを確認することができるので、購入する前に仕様書をご確認ください。

CV/Gate 端子から送信される電気信号は以下の通りです。:

- コントロールボルテージ: 1 ボルト/オクターブ、0V~7V
- ゲート出力:8ボルト

# 8 デフォルトセッティング

T以下の表は、CNTRL プリセットごとのデフォルトセッティングを表示します。

パラメーター	値	モード	MIDI チャンネル/デバイス
トランスポート・ボタン			
STOP	Stop (01)	MMC	127 (device)
PLAY	Play (02)	MMC	127 (device)
CNTRL モード			
Pad velocity curve	1		
Encoder acceleration	Fast		
Encoder 1	CC# 7	Absolute	Global
Encoder 2	CC# 74	Absolute	Global
Encoder 3	CC# 71	Absolute	Global
Encoder 4	CC# 76	Absolute	Global
Encoder 5	CC# 77	Absolute	Global
Encoder 6	CC# 93	Absolute	Global
Encoder 7	CC# 73	Absolute	Global
Encoder 8	CC# 75	Absolute	Global
Encoder 9	CC# 114	Absolute	Global
Encoder 10	CC# 18	Absolute	Global
Encoder 11	CC# 19	Absolute	Global
Encoder 12	CC# 16	Absolute	Global
Encoder 13	CC# 17	Absolute	Global
Encoder 14	CC# 91	Absolute	Global
Encoder 15	CC# 79	Absolute	Global
Encoder 16	CC# 72	Absolute	Global
Pad 1	Note# 44	Gate	Global
Pad 2	Note# 45	Gate	Global
Pad 3	Note# 46	Gate	Global
Pad 4	Note# 47	Gate	Global
Pad 5	Note# 48	Gate	Global
Pad 6	Note# 49	Gate	Global
Pad 7	Note# 50	Gate	Global
Pad 8	Note# 51	Gate	Global
Pad 9	Note# 36	Gate	Global
Pad 10	Note# 37	Gate	Global
Pad 11	Note# 38	Gate	Global
Pad 12	Note# 39	Gate	Global
Pad 13	Note# 40	Gate	Global
Pad 14	Note# 41	Gate	Global
Pad 15	Note# 42	Gate	Global
Pad 16	Note# 43	Gate	Global

### 9 ARTURIA BEATSTEP - LEGAL INFORMATION

### 9.1 FCC INFORMATION (USA)

### **Important notice: DO NOT MODIFY THE UNIT!**

This product, when installed as indicate in the instructions contained in this manual, meets FCC requirement. Modifications not expressly approved by Arturia may avoid your authority, granted by the FCC, to use the product.

**IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product, use only high quality shielded cables. Cable (s) supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FFC authorization to use this product in the USA.

**NOTE:** This product has been tested and found to comply with the limit for a Class B Digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions found in the user's manual, may cause interferences harmful to the operation to other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interferences will not occur in all the installations. If this product is found to be the source of interferences, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

- Relocate either this product or the device that is affected by the interference.
- Use power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter(s).
- In the case of radio or TV interferences, relocate/ reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial cable.
- If these corrective measures do not bring any satisfied results, please the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Arturia.

The above statements apply ONLY to those products distributed in the USA.

#### 9.2 CANADA

**NOTICE:** This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

**AVIS**: Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### 9.3 EUROPE

This product complies with the requirements of European Directive 89/336/EEC